

## Система Управления Ретрансляторами CREOWAVE REPEATER MANAGER



---

Creowave Repeater Manager это программное обеспечение по управлению элементами сети с привычным Windows стилем и интуитивным интерфейсом. Creowave Repeater Manager используется исключительно для ретрансляторов Creowave.

Взаимодействие между ретрансляторами и системой управления опирается на сообщения SMS в сетях стандарта GSM даже в случае слабого сигнала. Creowave Repeater Manager это легко и быстро монтируемое решение: Программный продукт поставляется без ПК и SIM карты приобретаемой у местного провайдера!

---

# Технические характеристики

## Операционная система и требования к ПК

Windows XP Professional и Windows Vista  
500 MHz Intel Pentium и лучше, 512 MB RAM, USB или RS232 для установки GSM модема

## Оборудование

Siemens TC65T GSM модем  
USB в RS232 конвертер с драйвером на CD (по запросу)

## Конфигурирование

Постоянное обновление статусного состояния ретрансляторов  
Статус сети (Network view) или отдельных ретрансляторов (Repeater View)  
Автоматическое логирование аварий в сети

## Аварийная индикация

Трехуровневый диодный индикатор для сетевых и индивидуальных ретрансляторов:

Зеленый = ОК, Желтый = выключен, Красный = авария

Диоды для отображения статуса отдельного ретранслятора:

Блок питания, температура, радиочасть

## Режим Network View

Древовидная структура сети ретрансляторов  
Кнопки для добавления и удаления репитеров  
Двухуровневая иерархия доступа: администратор и пользователь

## Режим Repeater view

Удаленная настройка параметров  
Базовые настройки в стиле Windows  
Интерфейсы управления администратора, аварии, опрос SMS  
Регулируемое опросное время (15 мин – 96 ч)

## Разное

Веб обозреватель при Ethernet подключении к ретранслятору

**Поддерживаемые ретрансляторы:** CWRxxxT1 2, CWRxxxTO2

